



7 Röhren:

	ECC 85	ECH 81	EF 89	EABC 80	EM 84	EL 84	SSF B 250 C 75
AM	—	O + M	1. ZF	NF-Gleichrichter	Anzeige	Endröhre	Netzgleichrichter
FM	HF + O + M	1. ZF	2. ZF	NF-Verstärker			

Kreise: 6 AM-, 10 FM-Kreise

AM: 1 Vor-, 1 Oszi-, 4 ZF-Kreise (+ 1 AM-Sperrkreis)

FM: 1 Eingangsbandfilter, 1 Vor-, 1 Oszi-, 6 ZF-Kreise

3 Wellenbereiche

UKW: 87,5 — 100,5 MHz = 3,43 — 2,98 m

Mittel: 510 — 1640 kHz = 588 — 183 m

Lang: 140 — 350 kHz = 2140 — 857 m

Gehäuse

Nußbaum, braun patiniert-hochglanz

Größe: etwa 37 X 25 X 19 cm

Gewicht: etwa 5,5 kg

(Gerät komplett mit Karton)

Lautsprecher

Rundlautsprecher, perm.-dyn., 13 cm ϕ

9000 Gauß, 4,5 Ω

Bedienung

Drucktasten

1. Ein/Aus = Netzschalter
2. Phono = Plattenspieler
3. Lang = Langwellenbereich
4. Mittel = Mittelwellenbereich
5. UKW = UKW-Bereich
6. Sprache-Musik

Bedienungsknöpfe

1. Lautstärkereglern
2. Klangregler (mit Anzeige auf der Skala)
3. Abstimmung AM
4. Abstimmung FM

Netzanschluß

Wechselstrom 110, 127 und 220 V