


Taste	L	M	K1	K2	UKW	○					
Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L											
M				•							
K1											
K2											
UKW											
○											•



1) Spule wird ab Gerät Nr 6001 nicht eingebaut. 2) War bis Gerät Nr 6001 Elektrolyt-Kondensator 16 μF 3) War bis Gerät Nr 6001 Papier-Kondensator 0,25 μF